

Alpha IP Wandtaster 2-fach - WRC2 61001-N1

Der Alpha IP Wandtaster 2-fach ist ein batteriebetriebener Funksender zum Schalten verbundener Geräte wie Heizkörperthermostaten oder Schaltsteckdosen der Alpha IP Serie. So werden beispielsweise verbundene Heizkörperthermostate beim Verlassen des Hauses durch einfachen Tastendruck in den ECO-Modus gesetzt.

Der Wandtaster ist frei im Haus platzierbar oder lässt sich über Adapter problemlos in zahlreiche Schalterreihen integrieren.



1.1 Produkteigenschaften

- Schaltet die Raumklima-Lösung des Alpha IP Systems in den Ecobetrieb: über die Alpha IP App kann zwischen temporärer und dauerhafter Abwesenheit gewählt werden
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Einfache Integration in bestehende Schalterreihen folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy)
- Einsatz mehrerer Alpha IP Wandtaster pro Raumklimalösung möglich

1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Wandtaster 2-fach
- Wechselrahmen
- Montageplatte
- Doppelseitige Klebestreifen (2x)
- Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)
- 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
- Bedienungsanleitung

2 Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	50 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	5 bis 35°C
Abmessungen (B x H x T)	Ohne Rahmen: 55 x 55 x 17 mm Mit Rahmen: 86 x 86 x 19 mm
Gewicht	82 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm