

**Kapillar Kessel- / Lüftungsregler / -Lüftungsdoppelregler
Capillary boiler controller / ventilation controller / double ventilation controller
Régulateur de chaudières à tube capillaire / régulateur de ventilation à tube capillaire /
double-régulateur de ventilation à tube capillaire**

**Regolatore caldaia a tubo capillare / regolatore di ventilazione a tubo capillare / doppio regolatore a tubo capillare
Kapilarny regulator kotłowy / wentylacyjny / podwójny regulator wentylacji**

Prüfzeichen: TÜV-geprüft nach DIN EN 14597

Test mark: TÜV tested acc. to DIN EN 14597

Certificat TÜV: Homologué selon DIN EN 14597

Certificado TÜV: Omologato secondo DIN EN 14597

Znak badań: Sprawdzono przez TÜV według DIN EN 14597

Gefahrenhinweis



Dieses Gerät darf nur durch einen Elektro-Fachmann geöffnet und gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel / Bedienungsanleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Anwendung

KR ... Diese Gerätereihe wurde speziell entwickelt für den Einsatz in der Heiztechnik in Kesselanlagen oder Speichern, Fernwärmeübertragestationen und Wärmeübertragungsanlagen.

LR ... in der Lüftungstechnik als Zuluftüberwachung oder als Begrenzer von elektrischen Heizregistern.

Funktion des Gerätes

TB (Temperaturbegrenzer) / Inneneinstellung, Außenrückstellung

TW (Temperaturwächter) / Inneneinstellung

TR (Temperaturregler) / Aufseineinstellung

STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) / Inneneinstellung, Innennrückstellung

TB/TR/TW: Wird der eingestellte Temperatursollwert erreicht, schaltet der Kapillarfühler den Mikroschalter und der Heizkontakt 1 – 2 öffnet. Der Heizkreis wird abgeschaltet. Der Kühlkontakt 1 – 3 schließt und ist aktiv.

STB: Wird der Temperaturgrenzwert erreicht, öffnet der Heizkontakt 1 – 2. Der Heizkreis wird abgeschaltet. Der Signalkontakt 1 – 3 schließt und ist aktiv. Nach Unterschreiten des Temperaturgrenzwerts um ca. 20-25K kann der STB entriegelt werden.

Technische Daten

Regelbereich TR/TW: siehe Leistungsschild

Abschalttemperatur TB: einstellbar (siehe Leistungsschild)

Abschalttemperatur STB: fest 75°C oder 100°C (siehe Leistungsschild)

Schaltdifferenz

TR/TW: siehe Leistungsschild

TB: Handrückstellung nach Abkühlung um min. 8K

STB: Handrückstellung nach Abkühlung um min. 20K

Schaltvermögen

TR/TW/TB: 15(8)A 24 - 250V~, bei 24V~ min. 150 mA

Heizkontakt 1-2 16(4)A 24 - 250V~, bei 24V~ min. 500 mA

Signalkontakt 1-3 bei 250 V~ max. 500 mA, bei 24 V~ min. 500 mA

Achtung! Wenn TR mit STB gekoppelt

Schaltvermögen Heizkontakt siehe STB,

Schaltvermögen Kühlkontakt siehe STB Signalkontakt

Kontaktart:

TW = Typ 2.B

TB = Typ 2.B.H.V

TR = Typ 1.B

STB = Typ 2.B.H.K.P.V

Anschlussquerschnitt: 1,0 ... 2,5 mm²

Schutzart: IP43 / optional IP54

max. Kopftemperatur: 80°C

max. Temperatur am Sensor

TR/TW/TB: Skalenendwert +15%

STB: 135°C

Zeitkonstante: ca. 50 Sek. mit Tauchrohr in bewegtem Wasser

Kontakte: potentialfreier Umschalter

Bulbe und Kapillare: Cu

Tauchhülse: Ms vernickelt oder V4A

Schutzwendel: Stahl vernickelt

Hazard warning



Expert electricians only may open and install this device according to the circuit diagram in the housing cover / operating instructions. In doing so, the relevant safety instructions and rules are to be observed and complied with.

Application

KR ... The devices of the KR series have been specially devised for use in the heating technology. They are suited for applications in boiler systems, heat storage tanks, heating transmission stations and heat transfer plants and

LR ... the devices of the LR series for use in the ventilation technology. They are suited for supply air monitoring purposes or use as limiters in electric coil heating systems.

Functioning

TB (temperature limiter) / internal setting, external reset

TW (temperature monitor) / internal setting

TR (temperature controller) / external setting

STB (safety temperature limiter) / internal or external setting; internal reset

TB/TR/TW: Once the adjusted set temperature value is reached, the capillary sensor triggers a microswitch and the heating contact 1-2 opens. The heating circuit is being deactivated. The cooling contact 1-3 closes and is active.

STB: Once the temperature limit value is reached, the heating contact 1-2 opens. The heating circuit is being deactivated. The signal contact 1-3 closes and is active. The STB is unlocked after the lower deviation of the temperature limit value by a value within an approximate range from 20 to 25K.

Technical data

Control range TR/TW: see rating plate

Switch-off temperature TB: adjustable (see rating plate)

Switch-off temperature STB: fixed, either 75°C or 100°C (see rating plate)

Switching difference:

TR/TW:

TB:

STB:

Switching capacity:

TR/TW/TB:

STB:

15(8)A 24 - 250V~, min. 150 mA at 24V~

Heating contact 1-2: 16(4)A, 24 - 250V~; min. 500 mA at 24V~;

signal contact 1-3: max. 500 mA, at 250V~; min. 500 mA at 24V~;

Caution: If using a TR type contact in combination with a safety temperature limiter (STB), please refer to the STB data to learn more about the switching capacity of the heating contact; as for the switching capacity of the cooling contact, see data concerning the STB signal contact.

TW = type 2.B

TB = type 2.B.H.V

TR = type 1.B

STB = type 2.B.H.K.P.V

1,0 ... 2,5 mm²

IP43/IP54 (optional)

80°C

full-scale value +15%

135°C

approx. 50 sec.

(with immersion tube in moving water)

potential-free change-over switch

made of Cu

made of nickel-plated brass or V4A

made of nickel-plated steel

Einbaubedingungen

Bei Reglern mit Außeneinstellung muß **zuerst** der Temperatur-Einstellknopf abgezogen werden, bevor zur Installation das Oberteil abgeschrägt wird. Bei Doppelreglern mit STB erfolgt der PE-Anschluss ausschließlich über die Lötklemme am STB (siehe Abschnitt Maßbilder). Die Medienzirkulation um das Schutzrohr, ist für die Schaltgenauigkeit von größter Wichtigkeit. Das Schutzrohr muss auf der ganzen Länge vom Medium umspült werden. Im Schutzrohr befindet sich eine Andruckfeder, die den Führer an die Innenwand des Schutzrohrs drückt. Nur mit dieser Feder kann eine schnelle Ansprechzeit des Reglers garantiert werden. Bitte den Führer direkt mit der Hand in das Schutzrohr hineindrücken, damit das Kapillarrohr nicht geknickt wird. Befestigung des Reglerkopfes erfolgt mit den im Gehäuseteil befindlichen Schrauben durch Festklemmen auf dem Schutzrohr. Der Lüftungsregler LR... besitzt einen Flansch mit Schutzwendel zur direkten Befestigung im Luftkanal. Der Regler selbst kann nachträglich montiert werden.

Mounting requirements

If the controller is an externally adjustable type, the temperature setting knob needs to be removed first. The unscrewing of the upper section of the device is enabled only after that. If using a double ventilation controller in combination with a safety temperature limiter (STB), the only terminal allowed for connecting the PE conductor is the solder terminal at the STB provided for this purpose (see section "Dimensioned drawings"). The switching accuracy of the device is ensured only if the medium into which it is immersed flows freely around the entire protective tube. A pressure spring in the protective tube presses the sensor against the internal wall of the tube. This spring is absolutely essential, as it ensures the fast reaction of the controller in a minimum of time. Please insert the sensor manually into the protective immersion tube so that the capillary tube is not kinked. Clamping it onto the protective immersion tube and fixing it using the screws in the housing provided for this purpose fastens the controller head. The ventilation controllers of the LR... series are equipped with a flange and a protecting coil for direct mounting into the air duct. The controller itself can be mounted subsequently.

Consigne de danger!

F

Uniquement des personnes qualifiées en matière d'électricité doivent ouvrir ce dispositif en conformité avec le schéma des connexions représenté dans le couvercle du boîtier / représenté dans les notices d'instructions. Tous électriciens spécialisés chargés de l'exécution de tels travaux doivent se conformer aux prescriptions de sécurité actuellement en vigueur s'y rapportant.

Application

KR ... Les appareils de la série KR ont été spécialement conçus pour l'utilisation sur le plan de la technique de chauffage. Ils conviennent pour être utilisés dans des chaudières, accumulateurs thermiques, sous-stations pour le chauffage urbain et dans des installations thermoconductrices.

LR ... Les appareils de la série LR, par contre, ont été conçus pour des tâches spécifiques sur le plan de la technique de ventilation, comme p. ex. en tant que limiteurs de corps de chauffe électriques ou pour la surveillance de l'alimentation en air.

Fonctionnement

STB (limiteur de température de sécurité) / réglage interne; réinitialisation interne
TB/TR/TW: La valeur de température de consigne préréglée une fois atteinte, le capteur capillaire déclenche un microcommutateur et le contact de chauffage 1-2 s'ouvre. Le circuit de chauffage sera mis hors de circuit. Le contact de refroidissement 1-3 se ferme et est actif.

STB: La valeur limite de température une fois atteinte, le contact de chauffage 1-2 s'ouvre. Le circuit de chauffage sera mis hors de circuit. Le contact de signal 1-3 se ferme et est actif. Avec des types munis d'une lampe de signalisation, cette lampe s'allume. Le limiteur de température de sécurité (STB) sera débloqué si la température tombe, par une valeur dans une plage approximative allant de 20 à 25K, au-dessous de la valeur limite de température.

Caractéristiques techniques

Plage de réglage TR/TW:	voir plaque signalétique
Température de coupure TB:	réglable (voir plaque signalétique)
Température de coupure STB:	fixed, either 75°C or 100°C (see reating plate)
Differentiel de coupure:	
TR/TW:	voir plaque signalétique
TB:	réinitialisation manuelle après refroidissement par au moins 8K
STB:	réinitialisation manuelle après refroidissement par au moins 20K
Pouvoir de coupure:	
TR/TW/TB:	15(8)A 24 - 250V~, bei 24V~ min. 150mA
STB:	Contact de chauffage 1-2: 16(4)A, 24 - 250V~, min. 500mA à 24V~; contact de signal 1-3: max. 500mA, 250V~; min. 500mA à 24V~;
Attention:	En cas de l'utilisation d'un contact TR en combinaison avec un limiteur de température de sécurité (STB), veuillez consulter les caractéristiques techniques concernant le STB pour obtenir plus d'informations quant au pouvoir de coupure du contact de chauffage; quant au pouvoir de coupure du contact de refroidissement, veuillez consulter les caractéristiques techniques concernant le contact de signalisation du STB.
Section de raccordement:	1,0 ... 2,5 mm ²
Type de contact:	TW = type 2.B TB = type 2.B.H.V TR = type 1.B STB = type 2.B.H.K.P.V
Type de protection:	IP43 / en option IP54
Température admissible au niveau de la tête du régulateur:	max. 80°C
Température max. admise sur le capteur:	
TR/TW/TB :	pleine échelle +15% 135°C
STB :	env. 50 sec. (avec tube plongeur dans l'eau agitée)
Constante de temps:	inverseur libre de potentiel
Contacts:	
Matériel du bulbe et des tubes capillaires:	cuirre (Cu)
Tube plongeur:	en laiton nickelé ou en V4A
Hélice de protection:	en acier nickelé

Conditions de montage

Avec tous types de régulateurs extérieurement réglables, il faut d'abord enlever le bouton de réglage. La partie supérieure peut maintenant être dévissée pour permettre le montage de l'appareil. En cas de l'utilisation d'un double-régulateur de ventilation en combinaison avec un limiteur de température de sécurité (STB), uniquement la borne à souder à l'STB prévue à cet effet (voir chapitre «Dessins cotés») doit être utilisée pour le raccordement du conducteur de protection (PE). La précision de commutation ne peut être assurée que si le médium dans lequel il est immergé circule librement tout autour du tube de protection. Un ressort de pression dans le tube de protection appuie le capteur contre la paroi du tube. Ce ressort est un élément absolument essentiel, parce qu'il garantit une réponse rapide du régulateur en un minimum de temps. Insérez le capteur manuellement dans le tube plongeur de protection de telle manière à ce que le tube capillaire ne soit pas plié. La tête du régulateur, une fois serrée sur le tube plongeur de protection, peut être fixée au moyen des vis prévues dans le boîtier à cet effet. Les régulateurs de ventilation de la série LR... sont munis d'une bride et d'une hélice de protection pour le montage direct dans des conduits d'air. Le régulateur lui-même peut être monté après coup.

Avviso di pericolo

I

Questo apparecchio deve essere aperto unicamente da elettricisti qualificati ed installato in base allo schema di collegamento riportato nel coperchio della scatola / nelle istruzioni per l'uso. Allo scopo si raccomanda di osservare le norme di sicurezza in vigore.

Applicazione

KR ... Gli apparecchi della serie KR sono concepiti specialmente per l'impiego nel campo della tecnica di riscaldamento in caldaie o accumulatori termici, centrali termiche ed impianti termoconduttori.

LR ... Gli apparecchi della serie LR, invece, sono stati concepiti per impieghi specifici nel settore della tecnica di ventilazione, come ad es. limitatori di corpi elettrici di riscaldamento o controlli dell'alimentazione aria.

Funzionamento dell'apparecchio

STB (limitatore temperatura di sicurezza) / regolazione interna; reset interno
TB/TR/TW: Una volta raggiunto il valore della temperatura nominale impostato, il capillare attiva un microinterruttore e il contatto di riscaldamento 1-2 si apre. Il circuito di riscaldamento viene disattivato. Il contatto di raffreddamento 1-3 chiude e resta attivato.

STB: Una volta raggiunto il valore limite della temperatura, il contatto di riscaldamento 1-2 si apre. Il circuito di riscaldamento viene disattivato. Il contatto del segnale 1-3 chiude e resta attivato. Con i tipi provvisti di spia di segnalazione la spia si accende. Se il valore limite della temperatura si abbassa per ca. 20-25K il limitatore STB può essere sbloccato.

Dati tecnici

Campo di regolazione TR/TW:	vedi targhetta dati
Temperatura di rottura TB:	regolabile (vedi targhetta dati)
Temperatura di rottura STB:	fissa 75°C o 100°C (vedi targhetta dati)
Differenziale di rottura	
TR/TW:	
TB:	vedi targhetta dati
STB:	reset manuale dopo raffreddamento per almeno 8K reset manuale dopo raffreddamento per almeno 20K
TR/TW/TB:	15(8)A 24 - 250V~, bei 24V~ min. 150mA
STB:	Contatto di riscaldamento 1-2 16(4)A 24 - 250V~, 24V~ min. 500mA
	Contatto di segnale 1-3 max. 500mA, 250V~, 24V~ min. 500mA
Attenzione!	A seguito di contatto TR in combinazione con un limitatore di temperatura di sicurezza (STB) consultare le caratteristiche tecniche su STB per ricavare maggiori informazioni sulla potenza di rottura del contatto di riscaldamento; relativamente alla potenza di rottura del contatto di raffreddamento consultare le caratteristiche tecniche sul contatto di segnalazione del limitatore STB.
Sezione di raccordo:	1,0 ... 2,5 mm ²
Tipo contatto:	TW = Tipo 2.B TB = Tipo 2.B.H.V TR = Tipo 1.B STB = Tipo 2.B.H.K.P.V
Tipo protezione:	IP43 / optional IP54
Temperatura max. ammessa a livello testa rivelatore:	80°C
Temperatura max. su sensore	
TR/TW/TB:	valore campo scala +15%
STB:	135°C
Costante tempo:	ca. 50 sec. (con tubo pescante in acqua mossa)
Contatti:	inversore a potenziale zero
Bulbi e capillari:	rame (Cu)
Tubo pescante:	ottone nichelato o V4A
Elica di protezione:	acciaio nichelato

Condizioni di montaggio

Per tipi di regolatori regolabili esternamente togliere prima il pulsante di regolazione termica, prima di svitare la parte superiore per l'installazione. Se viene usato un regolatore doppio di ventilazione in combinazione con un limitatore STB il collegamento PÉ avviene esclusivamente tramite il morsetto saldato sul limitatore STB (vedi capitolo "Disegni quotati"). La circolazione del liquido intorno al tubo protettivo è assolutamente importante per la precisione di commutazione. Il tubo protettivo deve essere lambito dal liquido per l'intera lunghezza. Nel tubo protettivo è integrata una molla, che sospinge il sensore sulla parete interna del tubo protettivo. Solo tramite questa molla è possibile garantire una reazione rapida del regolatore. Sospingere il sensore direttamente con la mano nel tubo protettivo, senza far piegare il tubo capillare. Il fissaggio della testa regolatore ha luogo con le viti disponibili nella scatola, che dovranno essere serrate sul tubo protettivo. Il regolatore di ventilazione LR... è provvisto di flangia con elica protettiva per il fissaggio diretto nel canale dell'aria. Il regolatore stesso può essere montato in un momento successivo.

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem

PL

Urządzenie to wolno jest otwierać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi, które powinno zostać zainstalowane w pokrywie obudowy, zgodnie ze schematem elektrycznym i instrukcją obsługi. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

Stosowanie

KR ... ten typoszereg urządzeń został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w technice grzewczej w instalacjach kotłowych lub w zbiornikach, węzłach cieplików oraz w instalacji przesyłu ciepła.

LR ... astosowanie w technice wentylacyjnej jako monitorowanie nawiewu lub jako ogranicznik nagrzewnic elektrycznych.

Działanie urządzenia

TB (ogranicznik temperatury) / regulacja wewnętrzna, resetowanie zewnętrzne

TW (czujnik temperatury) / regulacja wewnętrzna

TR (regulator temperatury) / regulacja zewnętrzna

STB (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa) / ustawienie wewnętrzne; resetowanie zewnętrzne

TB/TR/TW: Po osiągnięciu ustawionej temperatury zadanej, czujnik kapilarowy aktywuje mikroprzelacznik i styk grzewczy otwiera się. Obieg grzewczy zostaje wyłączony. Styk chłodzenia 1-3 zamyka się i jest aktywny.

STB: Po osiągnięciu obiegu grzewczego zostaje wyłączony. Styk sygnalizacyjny 1-3 zamyka się i jest aktywny. Po spadku poniżej temperatury granicznej o ok. 20-25 K może nastąpić odblokowanie STB.

Dane techniczne

Zakres regulacji TR/TW: patrz tabliczka znamionowa

Temperatura wyłączenia TB: możliwa do ustawiania (patrz tabliczka znamionowa)

Temperatura wyłączenia STB: stała 75°C lub 100°C (patrz tabliczka znamionowa)

Histeresa przełączania

TR/TW: patrz tabliczka znamionowa

TB: Resetowanie ręczne po ostygnięciu o co najmniej 8K

STB: Resetowanie ręczne po ostygnięciu o co najmniej 20K

Zdolność do przerwania obwodu

TR/TW/TB: 15(8)A 24 - 250V~, przy 24V~ min.150mA

STB: Styk grzewczy 1-2 16(4)A 24 - 250V~, przy 24V~ min. 500mA

Styk sygnalizacyjny 1-3 maks.

500mA, 250V~, przy 24V~ min. 500mA

Uwaga! Jeśli TR połączony jest z STB, to zdolność do przerwania przewodu styku grzewczego patrz zdolność do przerwania obwodu STB chłodzenia, patrz stylk sygnalizacyjny STB

Przekrój przyłącza: 1,0 ... 2,5 mm²

Rodzaj styku: TW = typ 2.B

TB = typ 2.B.H.V

TR = typ 1.B

STB = typ 2.B.H.K.P.V

Rodzaj ochrony: IP43 / opcjonalnie IP54

Maks. temperatura głowicy: 80°C

TR/TW/TB: Wartość końcowa skali +15%

STB: 135°C, ok. 50 z rurką zanurzeniową

Stała czasowa: w poruszającej się wodzie

Styki: przełącznik bezpotencjałowy

Bąkka i kapilara: Cu


Tulejka zanurzeniowa: niklowany mosiądz lub V4A

Spirala ochronna: stal niklowana


Warunki montażu

W przypadku regulatorów pracujących na zewnątrz, należy najpierw zdjąć przycisk regulacji temperatury, zanim nastąpi przykręcenie do instalacji części górnej. W przypadku regulatorów z STB przyłącze PE realizowane wyłącznie przez zacisk lutowany na STB (patrz podrozdział z rysunkami zwymiarowanymi). Najwyższym priorytetem dla dokładności przełączania jest cyrkulacja medium wokół rurki ochronnej. Rurka ochronna musi być omywana przez medium na całej swej długości. W rurce ochronnej znajduje się sprężyna dociskowa, która dociska czujnik do wewnętrznej ścianki rurki ochronnej. Jedynie dzięki tej sprężynie można zagwarantować szybki czas zadziałania regulatora. Prosimy ręcznie, bezpośrednio wcisnąć czujnik do rurki ochronnej, co pozwoli nie załamać rurki kapilarnej. Mocowanie głowicy regulatora realizowane jest za pomocą śrub znajdujących się w części główkowej poprzez zaciśnięcie ich na rurce ochronnej. Regulator LR... wentylacji posiada kolnierz ze spirala ochronną do bezpośredniego mocowania w kanale wentylacyjnym. Sam regulator można założyć dodatkowo.


Einbaubedingungen / Mounting instructions / Instructions de montage / Istruzioni di montaggio / Warunki montażu



Maßbilder / Dimensioned drawings / Dessins cotés / Schizzi quotati / Rysunki zwymiarowane



Anschluss-Schaltbilder / Wiring Diagrams / Schéma de connexion / Schema di allacciamento / Przyłącze-plan połączeń



Die von uns genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemein gültigen Prüfvorschriften, insbesondere DIN-Vorschriften, ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Änderungen vorbehalten.

The technical data specified herein have been determined under laboratory conditions and in compliance with generally approved test regulations, in particular DIN standards. Technical characteristics can only be warranted to this extent. The testing of the device with regard to the qualification and suitability for the client's intended application or the use under service conditions shall be the client's own duty. We refuse to grant any warranty with regard thereto. Subject to change without notice.

Les données techniques indiquées dans cette notice d'instructions ont été déterminées sous conditions laboratoires en conformité avec des prescriptions d'essai généralement approuvées, notamment les normes DIN. Les caractéristiques techniques ne peuvent être garanties que dans cette mesure. La vérification du dispositif en rapport à sa qualification et approprié pour l'application prévue ou son utilisation sous conditions de service incombe au client. Nous n'assumons aucune garantie à cet égard. Sous réserve de modifications techniques.

I dati tecnici da noi indicati sono stati definiti in condizioni di laboratorio in conformità con le norme di controllo vigenti, specificamente le norme DIN. Solo in questa misura vengono anche assicurate le proprietà specificate. Il controllo sull'idoneità in relazione allo scopo di destinazione, previsto dal committente ed all'impiego in condizioni d'uso spetta al committente, allo scopo non assumiamo alcuna responsabilità. Salvo modifica.

Wyspecyfikowane przez nas dane techniczne zostały potwierdzone w warunkach laboratoryjnych według obowiązujących metod badań, a w szczególności przepisów DIN. Właściwości zapewnione są jedynie w tych zakresach i warunkach. Kontrola przydatności do celu przewidzianego przez Zleceniodawcę lub zastosowania w warunkach faktycznej eksploatacji leży w zakresie samego Zleceniodawcy; w tym zakresie nie przejmujemy odpowiedzialności i nie udzielamy gwarancji. Zmiany zastrzeżone.